

# Instalace digitálně nepodepsaného ovladače pro REVEXprofi / REVEXplus ve WINDOWS 10

1. Klikněte na nabídku **START** (ikona vlevo dole)
2. Vyberte položku **Nastavení**
3. Zvolte položku **Aktualizace a zabezpečení**
4. V levém menu klikněte na položku **Obnovení**
5. V možnosti **Spuštění s upřesněným nastavením** a stiskněte tlačítko **Restartovat hned**
  
6. Po restartu se objeví plocha **Zvolte možnost**; vyberte **Odstranit potíže**
7. Dále vyberte **Upřesnit možnosti**
8. Pak vyberte **Zobrazit další možnosti obnovení** (v dolní části obrazovky)
9. Pak vyberte **Nastavení spouštění**
10. Pak stiskněte tlačítko **Restartovat**
  
11. Po restartu se objeví plocha s nabídkou; zvolte nabídku **7) Zakázat vynucení podpisu ovladače** (tj. stiskněte klávesu **F7**)
12. Do Windows lze nyní nainstalovat nebo aktualizovat digitálně nepodepsaný ovladač:
  - stáhněte a **rozbalte** ovladač ze stránek [www.illko.cz/prehled-software](http://www.illko.cz/prehled-software)
  - spusťte **Správce zařízení** (klávesy Win+Pause; volba v levé části okna)
  - najděte v sekci **Řadiče USB** zařízení **REVEX - ILLKO, s.r.o.** (s vykřičníkem)
  - stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte **Aktualizovat software ovladače**
  - vyberte možnost **Vyhledat ovladač v počítači**
  - vyberte umístění rozbaleného ovladače a zvolte možnost **Včetně podsložek**
  - vyberte **Další** a potvrďte, že skutečně chcete nainstalovat ovladač
  - ovladač se nainstaluje; dále doporučujeme změnit konfiguraci zařízení pomocí programu **ILLKO USB Configurator** (návod na [www.illko.cz/prehled-software](http://www.illko.cz/prehled-software))

Po dalším restartu nebo vypnutí PC se možnost instalovat digitálně nepodepsaný ovladač **automaticky zruší**.



ILLKO, s.r.o.  
Masarykova 2226/18a  
678 01 Blansko

tel./fax: (+420) 516 417 355  
[illko@illko.cz](mailto:illko@illko.cz)  
[www.illko.cz](http://www.illko.cz)